

## SBMシリーズ

## 取付け手順 (SBMタイプ)

- 1 スライドレール②のキャビネットメンバー ②b をキャビネット側板に皿タップピンねじ (3.5×12) で取付けます。  
丁番吊元側は、キャビネットメンバー ②b にスペーサー④を皿ねじM4×10で固定し、キャビネット側板にスペーサー④を皿ねじ (3.8×12) で取付けます。  
※図-1、図-2の様なときに、スペーサー高さ (20mm) よりも高い寸法の場合はご相談下さい。
- 2 ワイヤーバスケット①の左・右にドロワーメンバー ②a をワイヤーホルダー③を使って取付けます。
- 3 ワイヤーバスケット①に取付けられたドロワーメンバー ②a をキャビネットメンバー ②b に差込んで取付け完了です。

